

简易使用步骤

HDS6/14



启动前

1

A



- 推杆安装
- A 取出设备及其附件
 - B 用硬币打开顶盖，从内部储物盒内取出固定螺丝和高压喷嘴
 - C 扶手插入支撑端，并用螺丝固定
 - D 取出储物盒，安装在设备后部，并螺丝固定
 - E 剪掉机油箱顶部尖端，做出通气孔

B



C



D



E



2

A



- A 设备前部黄色口加清洁剂，红色口加柴油
- B 将软水机瓶倒插入软水剂槽内，刻度朝向设备后端，从镂空处可观察液位

B



启动前

3

A



B



C



D



A 进水口连接到水源
 B 高压水管连接到设备后部接口
 C 连接枪杆与枪柄
 D 握紧手柄，直到水柱能连续畅通的从枪杆出水口处排除为至

4

A



B



C



D



排气
 *每次工作前都必须先完成排气处理
 A 插头连接电源，打开水源
 B 确定枪柄未锁定
 C 主开关打至冷水位，按压手柄，直至有连续不间断的水流出，则排气结束
 D 关闭主开关，锁定枪柄

5

A



B



C



D



喷嘴选取与安装
 A 若高压水清洗，选用白色喷嘴安装
 B 若高温蒸汽清洗，选用黄色喷嘴安装
 C 安装好后的效果
 *高温、蒸汽的调节详见“运行-主开关调节”

简易使用步骤

HDS6/14



运行

1	A  B 	A 打开开关 B 解锁，握紧枪柄，可进行清洗
2	A  B  C  	*主开关调节 A 高压冷水档 B 30℃－100℃,高压热水档，蓝色标记为经济高效档，该档位须选用白色喷嘴 C100℃－155℃，高压蒸汽档，该档位须选用黄色喷嘴
3	A  B 	*压力调节 A 打开顶盖，设备右侧黄色旋钮为压力调节开关，压力值可从旁边的压力表中读出 B 枪杆上白色伺服器旋钮，为压力大小微调开关
4	A  B 	*清洁剂浓度调节 A 设备正前方下部为清洁剂浓度调节开关
5	A  B 	制动 *在有需要的地点，锁定前轮的制动装置，以防止因设备滑行而造成人员伤害 A 向下扳动制动按钮，制动锁定 B 向上扳动制动按钮，制动解锁

简易使用步骤

HDS6/14



停机

1	A 	B 	A 关闭主开关，水源开关 B 拔掉电源插头
2	A 	B 	*泄压 *每次操作结束后，都必须进行泄压处理 A 握紧枪柄，排出剩余高压水 B 锁定枪柄，拆掉进水管，收好设备