简易使用步骤

NT38/1

启动前

1

A

取出附件

A打开锁扣，取下吸尘头，滤尘框

B从箱体内取出所有附件

C若干吸，安装尘袋（***湿吸，不需要次步骤***）

D装回主过滤框与吸尘头，扣紧锁扣

B

C

D

2

A

附件安装

A将抽吸软管与设备相连

B取出设备后部加长管，连接加长管与软管

B

简易使用步骤

NT38/1

启动前

3

A

吸嘴的选择与安装

A干吸吸嘴安装（*须确认设备内装有尘袋*）

B湿吸吸嘴安装（*须确认设备内未安装尘袋*）

C缝隙吸嘴安装，可根据需要调节长度

B

C

运行/停机

1

A

A 连接电源 ，打开开关（I）

B 调节吸头工作模式（*仅用于干吸*）

毛毯模式、硬质地面模式（图从左至右顺序）

C若停机，关闭开关，拔掉电源，**必须清理尘箱**

B

毛毯模式

硬质地面模式

C