


启动前

1



附件连接

- A软管与设备连接
- B操作手柄与软管连接
- C操作手柄与吸尘管相连
- D吸尘硬管连接
- E吸尘硬管与吸头连接

2



尘袋安装

- A解除吸尘头锁销并取下吸尘头
- B取下主过滤管
- C插入过滤纸袋
- D装上主过滤管
- E放上并锁定吸尘头

启动前

2



清洁

根据需要，对地面吸嘴切换开关进行调节

A 硬地模式

B 地毯模式

模式选择后，直接进行清洁即可

运行

1



开机

A 插上电源

B 按下总开关打开设备

2



清洁模式

根据需要，对地面吸头切换开关进行调节

A 硬地模式

B 地毯模式

模式选择后，直接进行清洁即可

3



吸力调节

*通过操作手柄上的黄色按钮调节吸力

A 吸力最大

B 吸力最小

设备关闭

1



A 按下总开关关闭设备
B 拔下电源插头
*设备关闭后，请清空污物桶