



启动前

1



附件连接
 A取出所有附件
 B软管与设备连接
 C硬管与硬管连接
 D硬管软管相连
 E吸头与硬管连接


2



尘袋安装
 A解除吸尘头锁销并取下吸尘头
 B取下主过滤管
 C插入过滤纸袋
 D装上主过滤管
 E放上并锁定吸尘头
 *不使用过滤纸袋
 *需检查过滤管是否装到设备上


运行

1



开机
A 插上电源
B 按下总开关打开设备


2



清洁
根据需要，对地面吸嘴切换开关进行调节
A 软质模式（如地毯）
B 硬地模式（如地板）
模式选择后，直接进行清洁即可

设备关闭

1



A 按下总开关关闭设备
B 拔下电源插头
***设备关闭后，必须清空尘袋内垃圾**

2



每月保养工作
A 取下吸尘头，翻转到底部
B 旋转取下固定架，更换过滤片
***过滤片不可水洗**