



启动前

1



附件连接
 A软管与设备连接
 B吸入管与软管连接
 C吸入管相连
 D吸头与吸入管连接


2



吸尘模式检查
 *若干吸，使用纸质滤尘袋
 A打开并取下吸尘盖
 B安装纸质过滤器
 C放回吸尘盖，锁定
 *若湿吸，不使用纸质滤尘袋
 D关闭过滤器清洁功能开关

运行和停机

1



开机
 A插上电源
 B按下总开关打开设备
 *清洁过程中，切勿拆下扁平折叠过滤器
 *若关机，则再次按下总开关，使其停机，并拔下电源插头即可

清洁功能

1



清洁

A 开启电动过滤器清洁功能

B 按压手柄操作开关（5-10分钟）

C 结束后，关闭电动过滤器清洁功能
模式选择后，直接进行清洁即可